










(ITA) DESCRIZIONE

pCO5+ è un controllo elettronico programmabile a microprocessore sviluppato da CAREL per offrire molteplici applicazioni nel settore del

pCO5+ is a programmable microprocessor electronic controller developed by CAREL to offer numerous applications in the air conditioning condizionamento dell'aria, della refrigerazione e and refrigeration industry and in the general in generale del settore HVAC/R. Può essere colle
HVAC/R sector. It can be connected over the gato in rete pLAN a tutti i controlli della famiglia pLAN to all controllers in the pCO system family pCO sistema ed ai terminali della gamma pGD. and to terminals in the pGD line. The applica-Il programma applicativo, creato nell'ambiente tion, created in the 1Tool development environdi sviluppo 1Tool, è caricato sul controllo tra- ment, is loaded on the controllers through the mite il programma pCO Manager, disponibile pCOManager program, available at http://ksa. sul sito http://ksa.carel.com. Vedere il man. cod. carel.com. See manual code +0300020EN, that +0300020IT, scaricabile dal sito www.carel.com. can be downloaded from www.carel.com.

(ITA) DIMENSIONI (mm)

(ENG) DESCRIPTION



	Small	Medium	Buit-in driver	Large	Extralarge
A	227,5	315	315	315	315
В	60	60	60	60	60
B – con porta USB e/o terminale integrato	70	70	70	70	70
B - with USB port and/or built-in terminal					
B - con modulo ULTRACAP	-	-	75	-	-
B - with UITRACAP module					

Codice	Descrizione	Classific.	
P+5****** Memoria 9MB+4MB			
P+3******	Memoria 5MB+2MB storici (♦)	Memoria	
P+5****0****	Uscite digitali tutte a relè	Tipo di uscita	
P+5*****16****	16 uscite SSR a 24 V	digitale	
P+5*****AF****	16 uscite SSR a 230 V	argitare	
P+5****0****	Standard		
P+5***A****	BMS2 non optois FieldBus2 non optois.	Connettività	
P+5***B****	BMS2 optois. / FieldBus2 non optoisolata	Connettivita	
P+5****C****	BMS2 optoisolata / FieldBus2 optoisolata		
P+5***0*****	No porta USB	Porta USB	
P+5***A*****	Porta USB		
P+5*****0***	Senza driver valvola	Driver	
P+5*****1***	1 driver valvola CAREL	valvola	
P+5*****2***	2 driver valvola CAREL		
P+5******0**	Senza terminale	Terminale	
P+5*****E**	Con terminale	integrato	
P+5*******S* Small			
P+5*******M*	Medium	Taglia	
P+5******L*	Large	Taglia	
P+5******Z*	Extralarge		
P+5*********0/1 Singolo - multiplo		Imballo	

(♦)I modelli previsti sono P+3**B00*0(0,E)(S,M,L,Z)0

Codice	Descrizione
PGDE000*	Terminale utente PGDE
PGDT04000F***	Termin. utente pGD Touch 4,3"
PGDT0700F***	Term. utente pGD Touch 7"
PCOSOWUC20	Modulo ultracap per pCO5+ built-in driver
S90CONN00*	Cavo telefonico

ENG)	MODELS	(see the list price for purchase

codes, that can be ordered)					
Code	Description	Classific.			
P+5******	9MB+4MB memory log file				
P+3******	5MB+2MB memory log file (♦)	Memory			
P+5****0****	Digital outputs all relay	Digital			
P+5****16****	1 to 6 SSR outputs, 24V	output type			
P+5****AF****	1 to 6 SSR outputs, 230V				
P+5****0****	Standard				
P+5***A****	BMS2 not optois FieldBus2 not optois.	Connectivity			
P+5***B****	BMS2 optois. / FieldBus2 not optoisolated	connectivity			
P+5****C****	BMS2 optoisolated / FieldBus2 optoisolated				
P+5***0*****	No USB port	USB Port			
P+5***A*****	USB port	USDTUIL			
P+5*****0*** P+5*****1*** P+5*****2***	without valve driver 1 CAREL driver valve 2 CAREL driver valve	Driver valve			
P+5************************************	Without terminal With terminal	Integrated terminal			
P+5**********P+5***********************	************				
P+5********0/1	Single - multiple	Packaging			
/ - 171 I I		(0.11.1 7) -			

(◆)The models provided are P+3**B00*0(0,E)(S,M,L,Z)0.

Code	Description
PGDE000*	User terminal PGDE
PGDT04000F**	* User terminal pGD Touch 4.3"
PGDT0700F***	User terminal pGD Touch 7"
PCOSOWUC20	Ultracap module for pCO5+ built-in driver
S90CONNOO*	Telephone cable

WARNING: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power cables to oid possible electromagnetic disturbance. Never run power cables (including the electrical panel wiring) and signal cables in the same conduit: sposal of the product: the appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force.

Caratteristiche tecniche

ontenitore plastico	
ontaggio	agganciabile su quida DIN secondo DIN 43880 CEI EN 50022
ateriale	tecnopolimero
utoestinguenza	V2 (secondo UL94) e 850 °C (secondo IEC 60695)
mperatura per la prova con la sfera	125 ℃
esistenza alle correnti striscianti	≥ 250 V
olore	Bianco RAL 9016
rminale integrato	Tipo PGD1 (132x64 pixel) con tastiera retroilluminata

Altre caratteristiche	
Condizioni di funzionamento	P+(3,5)******0**(no terminale integrato): -40T70 °C, 90% UR non conden. (*)
(*) con modulo Ultracap montato: -40T60°C	P+(3,5)******E**(con terminale integrato): -20T60 °C, 90% UR non conden. (*)
Condizioni di immagazzinamento	P+(3,5)*******0**(no terminale integrato): -40T70 °C, 90% UR non condens.
	P+(3, 5)*****E**(con terminale integr.): -30T70 °C, 90% UR non condens.
Grado di protezione	Mod. con porta USB e/o con modulo Ultracap: IP20 nel solo frontalino

[Mou. Seriza porta 03b e Seriza moudio Ortracap. IF40 nei Solo montalii		
	Situaz, di inquinam, del dispos, di comando	2
	Classe secondo la protezione contro le scosse	da integrare su apparecchiature di Classe I e/o II nelle versioni senza driver valvola,
	elettriche	classe I nelle versioni con driver valvola
	PTI dei materiali per isolamento	PCB: PTI 250 V; materiale di isolamento: PTI 175
	Periodo delle sollec. elettr. delle parti isolanti	lungo
	Tipo azioni	1C; 1Y per le versioni a SSR
	Tipo di disconnessione o microinterruzione	microinterruzione
	Categoria di resistenza al calore e al fuoco	Categoria D (UL94-V2)
	Caratter. di invecchiamento (ore funzionam.)	80.000
	N.ro di cicli di manovra operazioni automatiche	1100.000 (EN 60730-1); 30.000 (UL 60730)

Caratteristiche elettriche:

Alimentazione

Tensione impulsiva nominale

Small, Medium, Large, Extralarge: utilizzare un trasformatore dedicato di sicurezza in classe 2 da 50 VA.
Biult-in driver: utilizzare un trasformatore dedicato di sicurezza in classe II da 100 VA.

	Vac	P (Vac)	Vdc	P (Vdc)	
Small	24 Vac (+10/-15%), 50/60 Hz, fusibile	45 VA	2836 Vdc (-20/+10%)	30 W	
Medium	esterno da 2,5 A T		fusibile esterno da 2,5 A T		
Large	,		· ·		
Extralarge					
Biult-in driver		90 VA	Non ammes	550	
A .					

Attenz.: per la versione "pCO5+ built-in driver" sono obbligatori l'alimentazione in alternata e il collegamento del secondario del trasformatore a terra (G0 a terra).

Morsettiera	con connettori maschio/femmina estraibili
Sezione cavi	min 0.5 mm ² - max 2.5 mm ²
Orologio con batteria	di serie, precisione 100 ppm
Buzzer	abilitabile da software, solo con terminale integrato
Batteria	Di tipo "bottone" al litio cod. CR2430 tensione 3 Vdc (dimen. 24x3 mm)
Classe e struttura del software	Classe A
Categ. di immunità ai surge (CEI EN 61000-4-5)	Categoria III
Dispositivo non destinato ad essere tenuto in mano	quando alimentato

Ingressi/uscite universali:

ingressi anaiogici, $Lmax = 30 m$, numero massimo	2III	all	Med	alum/Bulit-in driver/Extralar.		Large
sonde NTC CAREL (-50T90°C; R/T 10 k Ω ±1% a 25°C),	5			8		10
NTC HT (0T150°C), PTC (600Ω2200Ω),						
PT500 (-100T300°C), PT1000 (-100T400°C)						
sonde PT100 (-100T400°C)	2		3	(2 su U1U5, 1 su U6U8)		4 (2 su U1U5, 1 su U6U8
						1 su U9U10)
segnali 01 Vdc/010 Vdc (*)	t5	5	t 8	6	10	6
da sonde alimentate dal controllo	xtot		IX tot		x tot	
segnali 01 Vdc/010 Vdc (*) alimentati esternamente	max	5	max	8	ma	10
ingressi 020 mA /420 mA (*)	4	4	7	6: (max 4 su U1U5,	6	6: (max 4 su U1U5, 3 su
da sonde alimentate dal controllo	ţ		tot	3 su U6U8)	tot	U6U8, 2 su U9U10)
ingressi 020 mA /420 mA (*)	max	4	max	7: (max 4 su U1U5,	max	9: (max 4 su U1U5, 3 su
alimentati esternamente	ı –		_	2 cu HC 110\	_	LIC LIO 2 cu LIO LI1O)

segnali 0...5 V (*) da sonde raziomet. alim. dal controllo 5 Precisione ingressi: \pm 0,3 % f.s. Costante di tempo per ogni ingresso: 0,5 s Classificazione dei circuiti di misura (CEI EN 61010-1): categoria Ingressi digitali non optois., Lmax = 30 m, n.ro max Small Medium/Built-in driver/Extralar.

ingressi digitali veloci: tipo: contatto pulito, corrente 2 4: (max 2 su U1...U5, max 2 su | 6: (max 2 su U1...U5, max 2 su max: 10 mA, freq. max: 2kHz e risoluzione: ±1 Hz

Attenzione prevedere per le sonde attive (0...1 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) alimentate esternamente, per evitare di danneggiare irreparabilmente il controllo, adequate misure di protezione di corrente, che deve essere mantenuta < 100 mA; le sonde raziometriche possono essere alimentate solo dal controllo;

• all'accensione, gli ingressi/uscite universali rimangono cortocircuitati a GND per circa 500ms fino al termine della fase di configurazione								
Uscite analogiche non optois. (n.ro max), Lmax = 30 m,	Small	Medium/Built-in driver/Extralar.	Large					
010 Vdc (*) (corrente massima 2 mA)	5	8	10					
PWM (uscita 0/3.3 Vdc, corrente max 2 mA, frequenza:	5	8	10					
2kHz asincrono. 100 Hz asincrono)								

Alimentazione sonde e terminali

per l'alimentazione di eventuali sonde attive è possibile utilizzare i 24/21 Vdc ± 10% (*) (P+5*/P+3*) disponibili al morsetto +VDC (J2). La corrente max erogabile è di 150 mA protetta contro i cortocircuit per l'alimentazione delle sonde raziometriche 0...5 V utilizzare i 5 Vdc (*) (± 5%) disponibili al morsetto +5 VREF (J24).

a corrente massima erogabile è di 60 mA. $P+3*********: 21 \text{ Vdc} \pm 10\%$ (*); $P+5*********: 24 \text{ Vdc} \pm 10\%$ (*). Da impiegarsi per alimentare un terminale esterno in alternativa a quello connesso a J10, Pmax = 1,5 W

Attenz.: se la lunghezza supera i 10 m prevedere un cavo schermato con schermo connesso a terra. In ogni caso la lunghezza massima consentita è 30 m.

- separare quanto più possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici. Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi di segnale;
- · in caso di ingressi in tensione continua (24 Vdc) è indifferente collegare il + o il al morsetto comune;
- la portata del contatto esterno degli ingressi digitali deve essere almeno pari a 5 mA.

Ingressi digitali - Uscite analogiche

ingressi digitali (IV IVH)					
Tipo Optoisolati					
Lmax	30 m				
		nr. ingr. optoisol. a 24 Vac o 24 Vdc	nr. ingr. optois. a 24 Vac o 230 Vac (50 Hz)		
	Small	8	Nessuno		
Numero massimo	Medium/Built-in driver/ Extralarge	12	2		
	Large	14	4		
Tempo minimo di rilevazione	ormalm. aperto (aperto-chiuso-aperto) 200 ms				
impulso agli ingressi digitali	Normalm. chiuso (chiuso-aperto-chiuso)	400 ms			
Alimantazione degli ingressi	Esterna	IDH: 230 Vac (+10/-15%) 50/60 Hz			
Alimentazione degli ingressi	Esterna	ID: 24Vac (+10/-15%) 50/60 Hz o 2836 Vdc (-20/+10%)			
Classific. dei circuiti di misura (CEI EN 61010-1)	Categoria I: 24 Vac/Vdc (J5, J7, J20); Categoria III: 230 Vac (J8, J19)				
Corrente assorbita ingressi digitali in tensione a 24 Vac/Vdc 5 mA					

Jscite analogiche (Y)								
Tipo	010 V optoisolate su Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 / a taglio di fase (PWM) optoisolate su Y3, Y4 (configurabili via softw.)							
Lmax	30 m							
Numero max	Small/Med	lium/Built-in driver/Extralarge	4	Y1Y4 a 010 V				
Numero max	Large		6	Y1Y6 a 010 V				
Alimentazione	esterna	24 Vac (+10/-15%) o 2836 Vdc (+10/-2	20%) su VG(+), VG0(-) (*)				
Precisione	Y1Y6	± 2% fondo scala						
Risoluzione	8 bit							
Tempo di assestam.	SW							
Carico maccimo	arico massimo 11 k0 (10 mA)							

Avvertenze:

- per lunghezze > 10 m si prescrive un cavo schermato con schermo connesso a terra; ad un'uscita analogica optoisolata di tipo 0...10 Vdc si possono collegare in parallelo altre uscite dello stesso tipo, oppure una tensione esterna. La tensione risultante sarà quella maggiore. Non è garantito il corretto funzionamento nel caso si colleghino
- alimentare le uscrie analogiche VG-VGO con la stessa tensione presente su G-GO: connettere G a VG e GO a VGO. Questo è valido sia per alimentazioni in alternata sia in continua; nel caso di uscite a taglio di fase (PWM) si fa notare che il sincronismo (zero crossing) è prelevato da G/G0 e solo con alimentazione 24 Vac e non Vdc.

Uscite digitali NO..., NC...

Relè. Corrente minima di contatto: 50 mA

Nr. max 8: SMALL; 13: MEDIUM/ BUILT-IN DRIVER; 18: LARGE; 29: EXTRALARGE

Distanza | Le uscite relè hanno caratteristiche diverse a seconda del modello del controllo. Le uscite sono suddivisibili in gruppi. I relè lappartenenti ad uno stesso gruppo hanno tra loro iun isolamento di funzionamento e guindi devono essere sottoposti mento alla stessa tensione. Tra gruppo e gruppo vi è isolamento rinforzato quindi i relè possono essere sottoposti a tensioni diverse. In ogni caso tra ogni morsetto delle uscite digitali e il resto del controllo esiste il doppio isolamento.

Per quanto riguarda l'isolamento tra gruppi di relè, il tipo di relè e la potenza commutabile vedere il manuale cod. +0300020IT. Per le caratteristiche delle uscite SSR vedere il manuale cod. +0300020IT.

Modello con driver per valvola di espansione elettronica: vedere il manuale cod. +0300020IT.

Technical characteristics

Plastic case	
nstallation	Fitted on DIN rail as per DIN 43880 and IEC EN 50022
Naterial Page 1981	Technopolymers
elf-extinguishing	V2 (according to UL94) and 850 °C (according to IEC 60695)
emperature for the ball pressure test	125 ℃
reeping current resistance	≥ 250 V
olour	White RAL 9016
Quilt-in terminal	Type PGD1 (132y64 pixel) with hacklit keyhoard

Built-in terminal	Type PGD1 (132x64 pixel) with backlit keyboard
Other specifications	
Operating conditions	P+(3,5)******0**(no Built-in terminal): -40T70°C, 90% UR no-condensing (*)
(*) with Ultracap module installed: -40T60°C	P+(3,5)*****E**(with Built-in terminal): -20T60 °C, 90% UR no-condensing
Storage conditions	P+(3, 5)******0**(no Built-in terminal): -40T70 °C, 90% UR no-condensing
	P+(3, 5)******E**(with Built-in terminal): -30T70 °C, 90% UR no-condensing
Protection index	Models with USB port and/or with Ultracap module: IP20 in the front panel only
	Models without USB port and without Ultracap module: IP40 in the front panel only
Control pollution situation	2
Class according to protection against electrical	to be integrated into Class I and/or II appliances in the versions without valve driver,
shocks	Class I in versions with valve driver
PTI of the insulating materials	PCB: PTI250; insulation material: PTI 175
Period of electrical stress on the insulat. parts	Long
	1C; 1Y for SSR versions
Type of disconnection or microswitching	Micro-switching
Category of resistance to heat and fire	Category D (UL94-V2)
Aging characteristics (operational hours)	80.000
Number of automatic operating cycles	100.000 (EN 60730-1); 30.000 (UL 60730)
Rated impulse voltage	2500 V

Electrical characteristics

Small, Medium, Large, Extralarge: use a dedicated safety transformer rated in Class 2 from 50 VA

	Vac	P (Vac)	Vdc	P (Vdc)
Small	24 Vac (+10/-15%), 50/60 Hz, external	45 VA	2836 (-20/+10%) Vdc	30 W
Medium	fuse from 2.5 A T		external fuse type 2.5 A T	
Large			,,	
Extralarge				
Biult-in driver		90 VA	Not allowe	d

A Atten.: the pCO5+ with built-in driver must be powered with alternating current and the secondary winding of the power supply transformer (G0) must be earthed.

Terminal block	with male/female plug-in connectors,
Cable section	min 0.5 mm² - max 2.5 mm²
Clock with battery	standard, precision 100 ppm
Buzzer	enabled by software, only with built-in terminal
Battery	Lithium "button" type code CR2430 voltage 3 Vdc (dimensions 24x3 mm)
Software class and structure	Class A
Surge protection category (CEI EN 61000-4-5)	Category III
Davice not meant to be held in the hand when re	coluing pourer

Inputs / Outputs

	Inputs / Outputs Universal inputs/outputs:						
	Analogue inputs, Lmax = 30m, maxim. number	Small		Medium/Built-in driver/Extralar.		Large	
	Probes: NTC CAREL (-50T90°C; R/T 10 kΩ ±1% a 25°C), NTC HT (0T150°C), PTC (600Ω2200Ω), PT500 (-100T300°C). PT1000 (-100T400°C)	5		8			10
	PT100 probes (-100T400°C)	2		3 (2	? su U1U5, 1 su U6U8)		4 (2 su U1U5, 1 su U6U 1 su U9U10)
	signals 0 1 Vdc/0 10 Vdc (*) from probes pow. by control		5		6	10	6
	signals 01 Vdc/010 Vdc(*) powered externally	max tot	5	max tot	8	max tot	10
	inputs 020 mA /420 mA (*) from probes powered by the control	4	4	.7	6: (max 4 su U1U5, 3 su U6U8)	6.	6: (max 4 su U1U5, 3 su U6U8, 2 su U9U10)
	inputs 020 mA /420 mA (*) powered externally	max tot	4	max tot	7: (max 4 su U1U5, 3 su U6U8)	max tot	9: (max 4 su U1U5, 3 su U6U8, 2 su U9U10)
- 1	cianale () 5 1/1*) from raziom proboc pour hy control	5		6		6	

assinct and the control of the contr							
Digital inputs not optisolated , Lmax = 30 m, max. num.	Small	Medium/Built-in driver/Extralar.	Large				
ree contacts	5	8	10				
ast digital inputs: type: free contact, max current:	2	4: (max 2 su U1U5, max 2 su	6: (max 2 su U1U5, ma				
0 mA, max freq.: 2kHz and resolution: ±1 Hz		U6U8)	2 su U6U8, 2 su U9U1				

- provide adequate current protection measures for externally powered active probes (0 to 1 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA), to prevent irreparable damage to the controller, which must be maintained at < 100 mA; the raziometric probes can be powered only by
- at power on, universal inputs/outputs are short circuited to GND for about 500ms up to the end of the configuration

Anal. outputs not optisolated (max. nu.), Lmax = 30 m	Small	Medium/Built-in driver/Extralar.	Large
010 Vdc (*) (max current 2 mA)	5	8	10
PWM (output 0/3.3 Vdc, max. current 2 mA, frequency: 2kHz	5	8	10
asynchronous 100 Hz asynchronous)			

signals 0...5 V (*) from raziom, probes pow, by control

circuits (CFLFN 61010-1): category

<u>Time constant for each input: 0,5 s</u>

Probe and terminal power supply +VDC | for supplying any active probes, the $24/21 \text{ Vdc} \pm 10\%$ (*) (P+5*/P+3*) can be used, available to the +VDC (J2)

terminal. The maximum deliverable current is 150 mA protected against short-circuit: +5VREF for supplying the 0 to 5 V raziometric probes, use the 5 Vdc (*) (\pm 5%) available to the +5VREF(J24) terminal. The maximum deliverable current is 60 mA.

P+3******* 21 Vdc ± 10% (*); P+5****** 24 Vdc ± 10% (*) To be used to power an external terminal as an alternative to the one connected to J10, Pmax = 1.5 W

Attent.: if the length exceeds 10m, provide a shielded cabled with the shield earthed. In any case, the maximum length permitted

Note for digital inputs:

- separate the probe and digital input cables as much as possible from inductive loads and power cables, to avoid any electromagnetic disturbances. Never lay power cables and signal cables in the same cable conduits (including those for electrical panels;
- In the event of continuous voltage inputs (24 Vdc) it makes no difference whether the + or is connected to the common terminal;
- the capacity of the external contact of the digital inputs must be at least equal to 5 mA;

Digital inputs - Analogue outputs

Туре	Optically-isolated			
Ĺmax				
		no. optisolated inputs at 24 Vac or 24 Vdc	no. optisolated inputs at 24 Vac or 230 Vac (50 Hz)	
	Small	8	None	
Maximum number	Medium/Built-in driver/ Extralarge	12	2	
	Large	14	4	
Minimum digital input	Normally open (open-closed-open)	ally open (open-closed-open) 200 ms		
pulse detection time	Normally closed (closed-open-closed)	400 ms		
Innut naugar cunnly		IDH: 230 Vac (+10/-15%) 50/60 Hz		
Input power supply	Esterna	ID: 24 Vac (+10/-15%) 50/60 Hz o 2836 Vdc (-20/+10%)		
Classification of measuring circuits (CEI EN 61010-1):	Category I: 24 Vac/Vdc (J5, J7, J20); Category III: 230 Vac (J8, J19)			
Absorbed current digital inp	outs at 24 Vac/Vdc		5 mA	
Absorbed current digital inp	outs at 230 Vac		5 mA	

Analogue outputs (Y...)

Туре	010 V optically-isolated on Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 / at cut-off (PWM) optisolated on Y3, Y4 (configurable by softw.)							
Lmax	30 m	0 m						
Max number	Small/Me	dium/Built-in driver/Extralarge	4	Y1Y4 a 010 V				
IVIAX IIUIIIDEI	Large		6	Y1Y6 a 010 V				
Power supply	external	24 Vac (+10/-15%) o 2836 Vdc (-	+10/-20%) su V	G(+), VGO(-) (*)				
Precision	Y1Y6	± 2% full scale						
Resolution	8 bit							
Settling time Y1Y6 From 1 s (slew rate 10 V/s) a 20 s (slew rate 0,5 V/s) selectable by SW				selectable by SW				

Maximum Load $1 k\Omega (10 mA)$

lengths > 10 m require a shielded cable with the shield earthed;

- other inputs of the same type or an external voltage can be connected in parallel to an optically-isolated analogue output type 0 to 10 Vdc. The resulting voltage is the higher one. Proper operation is not guaranteed if actuators with inputs under power are connected; supply analogue VG-VGO outputs with the same voltage present on G-GO; connect G to VG and GO to VGO. This is valid for both
- alternating and continuous current; in the event of cut-off outputs (PWM) please note that synchronization (zero crossing) is taken from G/G0 and only with 24Vac and not Vdc.

Digital outputs NO..., NC...


Nr. max	8: SMALL; 13: MEDIUM/ BUILT-IN DRIVER; 18: LARGE; 29: EXTRALARGE
Mr may	9. CMALL 12. MEDILIM / RILLT IN DDIVED: 19. LADGE: 20. EVTDALADGE
lype:	MINIMUM relay contact current: 50 mA.


The relay outputs have different characteristics according to the controller model. The outputs can be divided into groups. The lation relays belonging to the same group have an operational insulation between them and thus must be subjected to the same distance voltage. Between one group and the other there is reinforced insulation, therefore the relays can be subjected to different voltages. In any case, between every terminal of the digital outputs and the rest of the controller there is double insulation.

As for the insulation between groups of relays, the type of relay and switchable power see manual code +0300020EN. For the characterstics of the SSR outputs, see manual code +0300020EN.

Model with driver for electronic expansion valve: see manual code +0300020EN.

(*) class 2.






		Retro-illum.	Funzioni
Ala	rm	Bianco/ Rosso	Premuto insieme a UP fornendo alimentazione permette di cambiare l'indirizzo del controllo; premuto insieme a Enter permette di accedere alle maschere gestite da BIOS
Prg		Bianco/ Giallo	=
Esc		Bianco	Ritorno livello superiore
UP		Bianco	Premuto insieme a DOWN e ENTER permette di cambiare l'indirizzo del terminale (solo per terminali PGDE); aumento valore
Ent	er	Bianco	Conferma valore
DO'	WN	Bianco	Premuto insieme a UP e ENTER permette di cambiare l'indirizzo del terminale (solo per terminali PGDE); Diminuzione valore
Sele zior ind pL <i>F</i>	- ne irizzo	-	Pressione breve: visualizza- zione indirizzo pLAN Pressione lunga (> 5s): procedura di modifica indirizzo pLAN

Microinterruttori FieldBus/BMS su porta J26 (*)

Porta USB Host (master) (*)

G IPorta USB Device (slave) (*

Display principale



KEYBOARD (BUILT-IN and PGDE)

FieldBus/BMS on port J26 micro-switch (*)

SB Host (master) Port (*

USB Slave (device) port (*)



PORTE SERIALI Rispetto al pCO3, i controlli pCO5+ (e pCO5) pos- In comparison to the pCO3, the pCO5+ (and non influenza la porta J23). Vedere la tab. caratte- J23). See the technical characterist. table. ristiche tecniche.

222

2

(10)

0

5

(11)

(12) (13) (14)

FieldBus card

00000000000

3 4

(3)

siedono una seconda porta seriale BMS sul con- pCO5) controllers have a second BMS serial port on nettore J25 (BMS2) e una seconda porta FieldBus the J25 connector (BMS2) and a second FieldBus sul connettore J26 (FBus2). Nelle schede pCO5+ port on the J26 connector (FBus2). In the pCO5+ versione Large e Extralarge è ancora presente il cards, version Large and Extralarge, the J23 is also connectore 123 e riporta la scritta EBus2 come present and is labeled EBus2 as for connector 126 per il connettore 126. Dal punto di vista della From the point of view of the 1Tool application. gestione da applicativo 1Tool si tratta infatti del- management, it is, in fact, the same serial line and la stessa linea seriale e si devono usare indirizzi different addresses must be used for the devices diversi per i dispositivi connessi ai 2 connettori, connected to the 2 connectors, while from the mentre dal punto di vista elettrico le porte sono electrical point of view, the ports are independent indipendenti (un quasto elettrico nella porta J26 (an electrical failure on port J26 does not effect

(15)

BMS card

Ŷ

P

(6)

(7)

(5)

(4) (16)

Ty/Rx GND 4 3 2 1

17 (18)


0000000000000000000

SMALL

_000

0000

0000



Serial Ports

| Serial | Type/connectors | Specifications | TFRO | DI AN/110 | 11 | Integrated on ma

BMS 2/ J25

FieldBus 2 / 126

and Extralarge

Integrated on main board RS485 pl AN

Connectors: 6-way telephone iack +

Maximum number of connected

Integrated on base card RS485 Slave

-way removable connector 5.08

126: opt -isolated/not opt -isolated

3-way removable connector 5.08

Maximum length: 1000 m

Integrated on base card RS485

J23: not optically-isolated ,

Serial opt.isolated/not opto-isolated(*)

Not optically-isolated

Max length: 500 m

devices: 32

FieldBus 1 Serial \Not integrated on main board

BMS 1 Serial Card Not integrated on main board

and 123 on Large Master/Slave (**)

Note: use twisted pair shielded cable AWG 20-22 for the

8-way removablé p. 5.08

Seriale	Tipo/connettori	Caratteristiche
ZERO	pLAN/J10, J11	Integrata su scheda base RS485 pLAN Non optoisolata Connettori: Jack telefonico 6 vie + Estraibili 3 vie p. 5,08 Lunghezza massima: 500 m Numero massimo dispositivi collegabili: 32
UN0	BMS 1 Serial Card	Non integrata su scheda base
DUE	FieldBus 1 Serial Card	Non integrata su scheda base
TRE	BMS 2/ J25	Integrata su scheda base RS485 Slave Seriale optoisolata/non optoisolata(*) Connettore estraibile 3 vie p. 5,08 Lunghezza massima: 1000 m
QUATTRO	FieldBus 2 / J26 (e J23 su versione Large e Extralarge)	Integrata su scheda base RS485 Master/Slave (**) J23: non optoisolata, J26: optoisolata/non optoisolata Connettore estraibile 3 vie p. 5,08

per i +/-; (*) disponibili i 2 modelli; (**) J26 configurabile

(ITA) CONFIGURAZIONE PORTA J26

microinterruttori tutti "IN BASSO": porta J26

microinterruttori tutti "IN ALTO": porta 126.

*) La porta seriale rimane comunque la FieldBus2

impostata con hardware FieldBus:

impostata con hardware BMS(*);

dell'ambiente di programmazio-

a livello software all'interno

J26 (figura):

ENG PORT J26 CONFIGURATION

+/-; (*) available in 2 models; (**) J26 configurable

Rispetto al pCO5, i controlli pCO5+ sono dotati di Un comparison to pCO5, the pCO5+ controllers 4 microinterruttori per configurare la porta seriale are equipped with 4 micro-switches to configure the serial port J26 (figure):

• all micro-switches "DOWN": port J26 set with FieldBus hardware:

 all micro-switches "UP": port 126 set with BMS(*) hardware; La configurazione di fabbrica è: porta FieldBus. The factory setting is; FieldBus port.

> (*) The serial port, however, remains FieldBus2 at the software level inside the 1Tool programming environment.

9

MEDIUM

(15)

00000 000 000

8

(3)

Nel pCO5+ ci sono tre tipi di seriali: pLAN, FieldBus, BMS. La porta seriale Fieldbus RS485 ha hardware di tipo Master, mentre la porta seriale BMS RS485 ha hardware di tipo Slave. I protocolli da utilizzare sulla porta Fieldbus RS485 sono, per natura stessa della porta, di tipo Master (Carel Master o Modbus RTU Master), anche se possono essere utilizzati in casi particolari quelli di tipo Slave (Carel Slave o Modbus RTU Slave), con i dovuti accorgimenti. Analogamente sulla porta BMS RS485, i protocolli da utilizzare sono di tipo Slave, anche se con i dovuti accorgimenti è possibile avere protocolli di tipo Master.

Nota: la rete pLAN è multi-master: ogni controllo può essere contemporaneamente Master

BETWEEN CONTROLLERS

In the pCO5+ there are three types of serials: pLAN, FieldBus and BMS. The RS485 Fieldbus port has Master type hardware while the RS485 BMS port has Slave type hardware. The protocols to be used on the RS485 Fieldbus port are. due to the nature of the port itself, Master type (Carel Master or Modbus RTU Master), even if Slave type (Carel Slave or Modbus RTU Slave) can be used in certain cases with the appropriate expedients. Similarly, on the RS485 BMS port, the protocols to be used are Slave type, even if with the appropriate expedients, Master-type protocols are possible.

same time.

connessioni in alternativa, MASTER - SLAVE network MASTER alternative connections J11 pLAN 000 pCO5+ pCO5+ DCO5+ J25 BMS2 J26 FBus2 J25 BMS2 J26 FBus2 SLAVE SLAVE MASTER pLAN network 888 880 880 - = pCO5+ pCO5+ pCO5+

J25 BMS2 J26 FBus

MASTER/SLAVE

125 BMS2 126 FBus

MASTER/SLAVE

I controlli pCO5+ si differenziano per la taglia e sono provvisti di ingressi e uscite e alimentazione alle sonde attive adatte per le varie applicazioni. Le caratteristiche che dipendono dalla taglia sono: numero massimo e natura degli ingressi/uscite:

- presenza o meno del display integrato; • presenza del driver integrato per valvola di
- espansione. Tipo di segnale

U	Ingressi/uscite universali, configurabili via
	software come:
	Ingressi analogici:
	- sensori NTC , PTC, PT500, PT1000
	- sensori PT100
	- segnali 01 Vdc o 010 Vdc
	- segnali 0/420 mA
	- segnali 05 V per sonde raziometriche
	Ingressi digitali (non optoisolati):
	- contatti puliti (non optoisolati)
	- ingressi digitali veloci
	Uscite analogiche (non optoisolate):
	- segnali 010 Vdc
	- segnali PWM
Y	Uscite analogiche 010 Vdc, uscite PWM
ID	Ingresso digitale a 24 Vac o 2836 Vdc
IDH	Ingresso digitale a 230 Vac
NO	Uscita a relè, contatto normalmente aperto
NC	Uscita a relè, contatto normalmente chiuso
C	Uscita a relè, comune
Tx/Rx GND	Porta seriale

BUILT - IN DRIVER

(15)

- M M M

🔁 🗗 builk-in driver

(23)

222222222222

(8)

(3)

₹<u>₽₩₩₽</u>

Note: the pLAN network is multi-master: each controller can be Master or Slave at the

superare i 500 m. Quindi se il terminale è stato entra nel computo totale della lunghezza;

per una lunghezza massima di 50 m. Oltre questa lunghezza utilizzare un cavo schermato tripolare:

- deve essere fornita separatamente;
- essere dello stesso tipo (es. tutti PGD1).
- due sono alimentati esternamente;

2: Controllo pCO in rete pLAN

Nel caso di terminale connesso ad un controllo 2: pCO controller in pLAN network pCO, a sua volta collegato in rete pLAN ad altri In the case of a terminal connected to a pCO concontrolli, il terminale è alimentato direttamente troller which is then connected to other controldal controllo. Prestare attenzione per evitare che lers in the pLAN network, the terminal is supplied una doppia alimentazione raggiunga il terminale. directly by the controller. Pay close attention to A questo scopo impostare i ponticelli J14 e J15 prevent the terminal from receiving a double podella scheda TCONN6J000, tramite i quali è pos- wer supply. For this purpose, set jumpers J14 and sibile interrompere il passaggio della corrente di J15 on the TCONN6J000 card, through which the alimentazione.

Impostazione indirizzo pLAN Procedura:

- 1. premere per 5 s il tasto A. L'indirizzo pLAN inizierà a lampeggiare;
- 2 premere ripetutamente o tenere premuto il tasto fino a raggiungere l'indirizzo desiderato (es. 7): estrarre il cacciavite 3. attendere finché l'indirizzo

comincia a lampeggiare

programma applicativo;

togliere alimentazione al controllo

connessione controllo-terminale

velocemente. In questa fase l'indirizzo è

memorizzato ma non ancora attivo per il

• max. number and nature of the inputs/outputs; whether or not it has an integrated display;

J25 BMS2 J26 FBus2

The pCO5+ controllers are differentiated by their

size and are equipped with inputs and outputs

and active probe power supplies that are suita-

ble for the various applications. The size-related

MASTER/SLAVE

- presence of the integrated driver for the
- expansion valve

Signal type

characteristics are:

Label

Universal inputs/outputs, configur. via software such as: Analogue inputs - sensors NTC . PTC. PT500. PT1000 sensors PT100 signals 0 to 1 Vdc or 0 to 10 Vdc signals 0 to 5 V for raziometric probes

Digital inputs (not opto-isolated): free contacts (not opto-isolated) - fast digital inputs Analogue outputs (not opto-isolated) -signals PWM Analogue outputs 0 to 10 Vdc, PWM outputs Digital inputs to 24 Vac or 28 to 36 Vdc Digital inputs to 230 Vac Relay outputs, contact normally open Relay outputs, contact normally closed

Relay outputs, common

Tx/Rx, GND | Serial port

1: controllo pCO singolo Nel collegamento del controllo al terminale oc- pi AN network

Il controllo e il terminale sono connessi in rete pLAN. CONNECTING THE TERMINAL

(9)

(19)

8

7 3

D15H D15 DC15 D16

000000000

8

3

LARGE

\J22 N.C. Model

corre tener presente i seguenti vincoli: · la lunghezza totale della rete pLAN non deve remotato la lunghezza del cavo del terminale

- · il cavo telefonico non schermato si può utilizzare
- · oltre i 200 m l'alimentazione del terminale
- è possibile collegare al massimo 3 terminali allo stesso controllo pCO. I terminali devono
- 1 terminale è alimentato dal controllo, gli altr
- tranne PGD0/ PGD1/PGDE gli altri terminali vanno alimentati con alimentazione separata.

are powered separately.

pLAN address setup Procedure.

press key A for 5 seconds The pLAN address will start to flash: press the key repeatedly

EXTRALARGE

(15)

(15)

(15)

21 N021 N022 N023 N024 21 21 22 N025 N025 N025 N027 N028

(3)

8

1: pCO single controller

19

(9)

ENG CONNECTING THE TERMINAL

The controller and terminal are connect in the

In connecting the controller to the terminal, the

• the total length of the pLAN network must not

exceed 500m. Therefore, if the terminal is remote,

unshielded telephone cable can be used for a

• over 200 m, power supply must be provided

· a max. of 3 terminals can be connected to the

same pCO controller The terminals must be of

the same type (e.g., type PGD1). 1 terminal is

supplied by the controller, the other two are

• except for PGD1/PGD1/PGDE, the other terminals

passage of the power supply can be interrupted

the length of the cable from the terminal is part

max. length of 50m. If this length is exceeded,

following requirements must be applied:

of the total length computation;

us a tri-polar shielded cable;

separately to the terminal;

externally powered

or hold it down until the desired address is reached (e.g., 7); remove the screwdriver: wait until the address starts to flash quickly. In

this phase the address is saved but it is not vet active in the program

4. remove power from the controller

5. return power to the controller; The address is now active

5. ridare alimentazione al controllo. Ora l'indirizzo

Impostazione dell'indirizzo del terminale e

Setting the terminal address and controller Dopo aver impostato l'indirizzo del controllo (ve- terminal connection

dere paragrafo precedente), per stabilire la con- After having set the controller address (see the nessione controllo-terminale occorre impostare previous paragraph), in order to establish the l'indirizzo del terminale. Seguire la procedura controller-terminal connection, the terminal address must be set. Follow the procedure descridescritta nel manuale d'uso cod. +03000020IT. bed in user manual code +03000020FN

IMPORTANT WARNINGS: The CAREL product is a state-of-the-art product, whose operation is specified in the technical docuentation supplied with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from the website www.carel.com. - The client (builder, developer or installer of the final equipment) assumes every responsibility and risk relating to the phase of configuration the product in order to reach the expected results in relation to the specific final installation and/or equipment. The lack of such phase of study, which is requested/indicated in the user manual, can cause the final product to malfunction of which CAREL can not be held responsible. The final client must use the product only in the manner described in the documentation related to the product itself. The liability of CAREL in relation to its own product is regulated by CAREL's general contract conditions edited on the website www. arel.com and/or by specific agreements with clients.

